

【棧板使用小提示】

何謂動荷重，靜荷重，架荷重，自動倉儲架荷重說明:

棧板基本荷重區分

1. 動荷重【動載】:例1000kg打好堆高機或其他移動機具移動中之承重系為標榜《動載:1000kg》(暫不含貨車移動)
2. 靜荷重【靜載】:例1000kg之靜載系指:靜止平均放置地板上，有分再堆疊幾層，裝載大概何種包裝物品，每種物品需視實際打包堆疊為準，棧板都有放貨然後再堆疊上去，正常貨品如平整穩固，靜荷重為動荷重標榜數字2~3倍，既標示1000kg動載之靜載為2000~3000kg，視裝載穩固定而定
3. 架荷重【架載】:系放物料架普通區分為:
重型料架:類似好市多或家樂福賣廠那種料架，需視是否上面有舖板或有小支撐桿，板厚&支撐桿強度支數都會影響棧板支撐荷重強度

料架種類：【可至敝公司的料架選項查看】

- 1.後推式料架2.駛入式料架3.其他特殊料架
- 4.自動倉儲料架：就區分很多種方式，需視實際情況而定，且輸送帶輸送方式也是重點，需以實際狀況而定才能評估，有需求再提供相關資訊給我們

【棧板荷重標示皆僅供參考，需視實際使用狀況而定而有所不同，亦不做任何商業證明使用】

架荷重補充說明:

架荷重系指放物料架上面，因物料架種類甚多，各種設計不一樣，所能承受的力點&強度不一，所以架荷重只有指稱一種統稱而已，【重型料架】重型料架又有分平舖式或正常樣式，所以這裡所指之架荷重只有指正常式數據，就是儲放的料架只有前後兩支鐵桿支撐，中間沒有小支撐桿或舖板，棧板支撐點跨在料架上的位置【跨距】有可能會有很大強度差異

新約企業有限公司

電話：06-5952880/5959402/5959814/5959766

傳真：06-5960220

電子信箱：mt@mte.tw / xy@mte.tw

地址：71841 台南市關廟區關新路一段 182 巷 15 號

 加入好友